PRO フロアポンプ取扱説明書

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 警告

●両手でハンドルを確実に握り、必ず垂直に力を加えて、安全にポンプ内の空気を出し切ってください。内圧により、ハンドルが飛び上がって顔等に当たり、重傷を負う恐れがあります。

●取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

⚠ 注意

●必ず平らな場所で空気入れ作業を行ってください。
ポンプが転倒して怪我をする恐れがあります。

●ご使用前に必ず各部の状態を確認し、破損や変形等がある時は、
使用しないでください。

⚠使用上の注意

●自転車タイヤ専用（仕式・米式・英式バルブ用）に設計されております。本取扱説明書に掲載以外の目的には使用しないでください。

※右図はバルブキャップを外した状態を示しています。



●空気圧は、タイヤメーカー様の指定空気圧に従ってください。

●ご使用前に、キャップ・口金・ホース部分にゆるみが無いか確認してください。
ゆるみがある場合は、確実に締めなおしてください。空気漏れの原因となります。

●直射日光の当たるところや、高温になるところで長時間使用したり、保管しないでください。変色・変形・破損の原因となります。

●ゴム・樹脂部品は経年劣化により変色・変形・破損が生じる場合があります。
そのような場合は、直ちにご使用を中止し、パーツ交換を行ってください。

●ホースを折り曲げたままご使用・保管しないでください。
空気漏れの原因となります。

●空気圧ゲージに衝撃等を与えないでください。故障の原因となります。

●空気圧ゲージが故障した際はタイヤに過大な空気圧が充てんされることがありますので使用しないでください。

●通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質劣化は保証いたしません。

ポンプヘッド及びアダプターの使用方法

スナップロックタイプ

【仏式バルブ】

チューブのバルブキャップを外し、ねじを緩めて、
空気を入れる状態にします。ポンプヘッドは青い
口を出した状態にしてチューブの先端に差し込み、
青い口の部分がカチッと音がするまで押し込み
バルブヘッドとチューブバルブをしっかり固定します。
使用後はポンプヘッドの根元を引っ張り外します。



【米式バルブ】

チューブのバルブキャップを外し、
空気を入れる状態にします。ポンプヘッドは赤い
口を出した状態にしてチューブの先端に差し込み、
赤い口の部分がカチッと音がするまで押し込み
バルブヘッドとチューブバルブをしっかり固定します。
使用後はポンプヘッドの根元を引っ張り外します。



【英式バルブ】

ポンプ・ハンドル横のキャップを外し、付属の英式用アダプターを取り出し、チューブバルブに装着します。ポンプヘッドは赤い口を出した状態にして英式用アダプターの先端に差し込み、赤い口の部分がカチッと音がするまで押し込み
バルブヘッドと英式用アダプターをしっかり固定します。
使用後はポンプヘッドの根元を引っ張り外します。バルブから
英式用アダプターを外してハンドル横のキャップに収納します。





ポンプヘッド及びアダプターの使用方法

シングルヘッド

【仏式バルブ】

チューブのバルブキャップを外し、チューブの
ねじを緩めて、空気を入れる状態にします。
ポンプヘッドをチューブに奥までしっかりと差し込み、
図のように、レバーを起こしてしっかりと固定します。

【米式バルブ】

ポンプのバルブヘッドのキャップを外し、
①ゴムパッキンと②アダプターを取り出し
①・②ともに方向を入れ替えヘッドに戻してキャップをします。
チューブのバルブキャップを外し、バルブヘッドをチューブの奥まで
しっかりと差し込み、図のように、レバーを起こしてしっかりと固定します。



【英式バルブ】

ポンプ・ハンドル横のキャップを外し、付属の英式用アダプター
を取り出し、チューブバルブに装着します。
ポンプのバルブヘッドを前述の【米式バルブ】使用時の状態
同様にゴムパッキンとアダプターの方向を変更します。
ポンプヘッドをチューブの奥までしっかりと差し込み、
図のように、レバーを起こしてしっかりと固定します。
ご使用後はバルブからアダプターを外して
ハンドル横のキャップに収納します。

浮き輪・ビニールボート用/ボール用アダプターの使用方法

スナップロックタイプの場合：最初に赤い差込口側に①または②のアダプターをカチッと音がするまで押して差し込み、しっかり固定されたことを確認してご使用ください。

シングルヘッドタイプの場合：ポンプのバルブヘッドを前述の【米式バルブ】使用時状態にし、アダプター①または②を差し込みレバーを起こして固定してご使用ください。
使用後は、必ずハンドル横のキャップに収納し保管してください。



①浮き輪、ビニールボート用
アダプター
②ボール用アダプター

※口金に差し込みレバーでロックして使用してください。ボール用アダプターは折れやすいので取り扱いには十分注意してください。子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり乳幼児の手の届くところで使わないでください。

ハンドル横のキャップを外すと中に①・②のアダプターが入っています。



〈キャップの色〉
チーム:青
パフォーマンス:赤
ツーリング:黒

シマノ セールス 株式会社　〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15

お客様相談窓口 ☎ 0570-031961
ナビダイアル Fax.072-243-7847
(IP 電話からは 072-243-2829 をご利用ください)